

- A Top panel (1)
B Bottom panel (1)
C Front left panel (1)
D Front right panel (1)
E Front left and right side panels (2)
F Back left and right side panels (2)
G Back panel (1)
H Glass shelf (1)
I Dowels (16)
J Glue tube (1)
K Screws (12)
L Hex wrench (1)
M Shelf supports (2)
N Shelf brackets (6)
O Screws (2)
P Pads (5)

You will also need:
Phillips screwdriver



- A Panneau supérieur (1)
B Panneau inférieur (1)
C Panneau avant gauche (1)
D Panneau avant droit (1)
E Panneaux latéraux avant gauche et droit (2)
F Panneaux latéraux arrière gauche et droit (2)
G Panneau arrière (1)
H Étagère de verre (1)
I Goujons en bois (16)
J Tube de colle (1)
K Vis (12)
L Clé hexagonale (1)
M Supports d'étagères (2)
N Taquets d'étagères (6)
O Vis (2)
P Rondelles (5)

Est également nécessaire :
Tournevis cruciforme

- A Panel superior (1)
B Panel inferior (1)
C Panel frontal izquierdo (1)
D Panel frontal derecho (1)
E Paneles laterales frontales izquierdo y derecho (2)
F Paneles laterales posteriores izquierdo y derecho (2)
G Panel posterior (1)
H Repisa de vidrio (1)
I Espigas (16)
J Tubo de pegamento (1)
K Tornillos (12)
L Llave hexagonal (1)
M Soportes de repisa (2)
N Guías para repisas (6)
O Tornillos (2)
P Arandelas (5)

Se necesita también:
Destornillador Phillips


Missing parts? Call 877-433-5776
Pièces manquantes? Appeler le 877-433-5776
¿Faltan piezas? Llame al 877-433-5776



07-758


2 Assemble bottom to back

Fixer le panneau inférieur au panneau arrière
Ensamble el panel inferior con el panel posterior




3 Assemble front side panels to bottom and back

Fixer les panneaux latéraux avant aux panneaux inférieur et arrière
Ensamble los paneles laterales frontales con los paneles inferior y posterior



4 Apply pads over screws

Placer les rondelles par-dessus les vis
Coloque las arandelas sobre los tornillos




5 Assemble top to back and front panels

Fixer le panneau supérieur aux panneaux arrière et avant
Ensamble el panel superior con los paneles posterior y frontal


Ensamble el panel superior con los paneles posterior y frontal

Note: Apply glue to both ends of each dowel
Remarque : Appliquer la colle sur les extrémités de chaque goujon
Nota: Aplique el pegamento en las extremidades de cada espiga




6 Install shelf brackets and supports

Placer les taquets et supports d'étagères
Instale los soportes y guías de repisas




7 Install glass shelf and tighten shelf bracket

Placer l'étagère en verre et serrer les taquets d'étagères
Instale la repisa de vidrio y apreté las guías de repisas



init™

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



NT-C3002
TV Stand
MEUBLE TV
SOPORTE PARA TV